

Mode d'emploi EAR400

1. Mettez le carré à 4 positions (1a) dans la fenêtre pour que le perçage excentrique du carré soit monté vers le haut (fenêtre position fermée). [Au cas où le perçage excentrique du carré était dirigé vers un autre côté, vous pouvez corriger la position en utilisant la béquille de fenêtre.]
2. Vissez le carré à 4 positions (1a) à la fenêtre avec des vis M5 x 40 (2)
3. Mettez la rosace à fermer (3) sur le carré à 4 positions (1a)
4. Faites glisser l'anneau plastique (4) sur la béquille de fenêtre (5)
5. Mettez la béquille sur le carré (1b) et vissez les vis à point (6) pour fixer la béquille.
6. Vissez la vis à point jusqu'elle brise dans le carré pour garantir une connection durable.

